

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE FÜR DIE BEDIENTUNG VON MARKISEN

Die Marke Climax ist seit nahezu zwanzig Jahren auf dem Markt für Sonnenschutztechnik tätig. Unter der Marke Climax finden Sie Dutzende Varianten von Außen- und Innenbeschattung, darunter eine breite Palette an Jalousien, Rollläden, Markisen und Insektenschutzgittern. Wir sind der größte Hersteller von Beschattungstechnik in der Tschechischen Republik und gehören zu den führenden europäischen Herstellern dieses Sortiments. Climax-Produkte können Sie über ein Netzwerk zertifizierter Händler erwerben. Als einziger Anbieter auf dem Markt bieten wir Ihnen eine verlängerte Garantie von 4 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.climax.cz.

INHALT

1.	SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE FÜR DIE BETRIEBUNG VON MARKISEN	3
1.1	Sicherheitshinweise	3
1.2	Durchlesen der Bedienungsanleitung	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.4	Betriebung	4
1.5	Nutzung bei Wind	4
1.6	Nutzung bei Regen	6
1.7	Nutzung bei Schnee und Eis	6
1.8	Laub und Fremdkörper	6
1.9	Hindernisse	6
1.10	Automatische Betriebung	6
1.11	Betriebung bei Stromausfall	6
1.12	Reinigung und Wartung des Markisenmechanismus	7
1.13	Pflegehinweise	7
1.14	Ersatzteile	7
1.15	Demontage und Entsorgung	7
1.16	Schalldruckpegel	7

1. SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE FÜR DIE BETRIEBUNG VON MARKISEN

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Die Sicherheitshinweise finden Sie direkt im Text. Sie sind mit einem Symbol und einem Hinweistext gekennzeichnet.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Mit diesem Warndreieck werden Hinweise gekennzeichnet, die auf Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen hinweisen oder für die Funktion der Markise wichtig sind.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Mit diesem Warndreieck werden Hinweise gekennzeichnet, die auf die Gefahr eines Stromschlags mit möglichen tödlichen Folgen hinweisen oder für die Funktion der Markise wichtig sind.

1.2 DURCHLESEN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung ist vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Es ist wichtig, diese Bedienungsanleitung zu befolgen, um die Sicherheit von Personen sicherzustellen.

Die Bedienungsanleitung ist vom Benutzer sorgfältig aufzubewahren und bei einer Weitergabe der Markise an Dritte zusammen mit der Markise an den neuen Benutzer zu übergeben.

1.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Diese Markise dient als Sonnenschutz und darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung kann es zu Schäden an der Markise oder zu Verletzungen kommen.

Markisen dürfen nur gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung genutzt werden. Umbauten an Markisen, die nicht zuvor vom Hersteller vorgesehen waren, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.

Eine zusätzliche Belastung durch Fremdkörper oder das Aufhängen von Hängeseilen kann zu Beschädigungen oder zum Abreißen der Markise führen und sind daher nicht zulässig.

1.4 BETRIEBUNG

Es ist sicherzustellen, dass Kinder oder Personen, die die Folgen einer unsachgemäßen Bedienung nicht einschätzen können, keinen Zugang zur Bedienung der Markise haben. Ebenso muss die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Beachten Sie hierbei insbesondere die beiliegende Bedienungsanleitung des Herstellers für die Bedienung, die Einstellung, den Schalter und die Motorbedienung.

1.5 NUTZUNG BEI WIND



Die Markise erfüllt die Anforderungen der beiliegenden CE-Konformitätserklärung für die Windwiderstandsklasse. Welche Windwiderstandsklasse nach der Montage erreicht wird, hängt von der Art der Montage und der Wahl des Befestigungsmaterials sowie vom Befestigungsuntergrund ab.

Die Markise darf nur bis zu der von der Montagefirma angegebenen Windwiderstandsklasse genutzt werden.

Erläuterung der Windwiderstandsklassen	Definition nach der Beaufort-Skala	Geschwindigkeit
Windwiderstandsklasse 0:		
Die Windwiderstandsklasse 0 entspricht (gemäß DIN EN 13561) entweder einer nicht geforderten oder nicht gemessenen Leistung oder einem Produkt, das die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 1 nicht erfüllt.	_____	_____
Windwiderstandsklasse 1:	Mäßige Brise, mäßiger Wind	
Die Markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren werden.	Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier	20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s
Windwiderstandsklasse 2:	Frische Brise, frischer Wind	
Die Markise darf bis maximal Windstärke 5 ausgefahren werden.	Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf Seen	28-37 km/h = 7,5-10,4 m/s
Windwiderstandsklasse 3:	Starker Wind	
Die Markise darf bis maximal Windstärke 6 ausgefahren werden.	Starke Äste schwanken, Regenschirme sind schwer zu halten, Telegrafenanleitungen pfeifen im Wind	38-48 km/h = 10,5-13,4 m/s

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD) - Offenbach

1.6 NUTZUNG BEI REGEN



Wenn die Neigung der Markise weniger als 14° zur Horizontalen beträgt, darf die Markise bei Regen nicht verwendet werden. Es besteht die Gefahr, dass sich Wasserpfützen auf dem Stoff bilden und die Markise dadurch beschädigt oder abgerissen wird (diese Bestimmung gilt nur für Gelenkarmmarkisen).

1.7 NUTZUNG BEI SCHNEE UND EIS



Bei starkem Schneefall oder bei Vereisungsgefahr darf die Markise nicht ausgefahren werden. Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt oder abgerissen wird. Bei Vereisung muss die automatische Bedienung unbedingt ausgeschaltet werden.

1.8 LAUB UND FREMDKÖRPER



Laub und andere Verschmutzungen auf dem Stoff, der Markisenkassette und den Führungsschienen müssen unverzüglich entfernt werden. Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt oder abgerissen wird.

1.9 HINDERNISSE



Auf der Markise dürfen sich keine Gegenstände befinden, die das Ausfahren der Markise behindern könnten. Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt oder abgerissen wird.

1.10 AUTOMATISCHE BETRIEBUNG



Wichtige Sicherheitshinweise:

Die Markise darf niemals unbeaufsichtigt ausgefahren werden. Die automatische Bedienung könnte unter extremen Bedingungen versagen (z. B. Stromausfall, Störung oder plötzlicher Wetterumschwung). Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt oder abgerissen wird.

Empfehlung: Bei Abwesenheit die automatische Bedienung auf manuell umschalten und die Markise einfahren lassen.

1.11 BETRIEBUNG BEI STROMAUSFALL



Eine motorbetriebene Markise kann bei Stromausfall nicht eingefahren werden. In Gebieten mit häufigen Stromausfällen sollte entweder eine manuelle Ersatzausrüstung oder eine Notstromversorgung in Betracht gezogen werden. Der Bedienteil der manuellen Ausrüstung sollte mindestens eine Höhe von 180 cm erreichen.

1.12 REINIGUNG UND WARTUNG DES MARKISENMECHANISMUS



Motorbetriebene Markisen können unbeabsichtigt in Betrieb gesetzt werden. Es ist wichtig, dass die Markise während der Reinigung und Wartung vom Stromnetz getrennt ist.

Wird die Markise von mehreren Personen benutzt, ist vorrangig eine Schaltvorrichtung zu installieren, die ein wiederholtes Ein- oder Ausfahren der Markise verhindert.

1.13 PFLEGEHINWEISE



Eine sichere und einwandfreie Nutzung der Markise kann nur gewährleistet werden, wenn die Markise regelmäßig überprüft und gepflegt wird. Die Vorschriften und Pflegeintervalle sind zu beachten. Die Konstruktion der Markise ist regelmäßig auf Verschleiß, Beschädigungen und ausreichende Spannung zu prüfen. Werden Beschädigungen festgestellt, ist ein qualifizierter Techniker oder eine Servicefirma zu beauftragen. Markisen, die repariert werden müssen, dürfen nicht verwendet werden.



Prüfen Sie die Markise regelmäßig auf Verschleiß und beschädigte Anschlusskabel. Werden Beschädigungen festgestellt, ist ein qualifizierter Techniker oder eine spezialisierte Servicefirma zu beauftragen. Markisen, die repariert werden müssen, dürfen nicht verwendet werden.

1.14 ERSATZTEILE



Es dürfen nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile verwendet werden.

1.15 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG



Bei der Demontage und Entsorgung müssen federgespannte Teile (z. B. Biegevorrichtung, Gegenzugsysteme) vollständig und sorgfältig zerlegt werden. Damit sollte eine auf Demontage spezialisierte Firma beauftragt werden.

1.16 SCHALLDRUCKPEGEL



Der Schalldruckpegel der Markise im nicht montierten Zustand überschreitet 70 dB(A) nicht.

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ