

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SCREENOVÉ ROLETY SUNROL

Pred začatím používania screenovej rolety sa zoznámte s týmto návodom na obsluhu a údržbu. Návod následne starostlivo uschovajte, aby ste sa k nemu v budúcnosti mohli kedykoľvek vrátiť.

MOŽNOSTI POUŽITIA:

Screenové rolety slúžia ako ochrana pred slnkom.

POUŽITÉ SYMBOLY:



Tento symbol upozorňuje na nebezpečie!



Tento symbol označuje dôležité upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



Pri každej manipulácii so screenovou roletou SUNROL, či už sa jedná o obsluhu alebo čistenie, pamätajte na skutočnosť, že pružina je pod stálym ťahom. Počas pohybu screenové rolety smerom dole či hore držte pevne ovládaci element, pokiaľ nie je spodný profil bezpečne aretovaný v háčikoch alebo v hornej polohe. Počas pohybu **nesmie dôjsť k vykĺznutiu ovládacieho elementu z rúk, screenová roleta by sa v takom prípade začala rýchlo a nekontrolovateľne navíjať smerom nahor a mohlo by dôjsť k poškodeniu tkaniny alebo mechanizmu.**

V oblasti chodu screenovej rolety (zasunutie a vysunutie) sa nesmú nachádzať žiadne predmety!



Nesiahajte pri vysúvaní a zasúvaní screenovej rolety do pohyblivých súčastí. Screenová roleta musí byť zasunutá pri:

- sile vetra nad 10 m/s (zodpovedá technickej triede 2)
- sneženie a námraza
- neprítomnosti
- búrky (silné nárazy vetra, silný dážď), inak môžu vzniknúť značné škody.



Výrobca nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu na zdraví či majetku, ku ktorým by mohlo dôjsť následkom nesprávnej manipulácie.



Screenová roleta ako taká spĺňa požiadavky technickej triedy 2 odolnosti proti vetru (norma EN 13561+A1:2009). Ktoré triedy odolnosti proti vetru boli po montáži dosiahnuté, závisí rozhodujúcim spôsobom na druhu a počte upevňovacích prvkov, rovnako ako na upevňovacom podklade.



Ak bola screenová roleta zatiahnutá s mokrou látkou, musí byť čo najskôr znovu vysunutá, aby sa dôkladne vysušila.



Kontrolujte screenovú roletu v pravidelných intervaloch, či nevykazuje známky opotrebenia.



V prípade zistenia závady vyraďte screenovú roletu z prevádzky a ďalej ju nepoužívajte. O poruche je nutné informovať Vášho dodávateľa.

→ Akýkoľvek zásah do výrobku, ako aj demontáž a montáž, je neprípustný z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti výrobku.



Dodatočné zaťaženie screenovej rolety zavesenými (alebo inak umiestnenými) predmetmi môže viesť k poškodeniu, alebo zrúteniu screenovej rolety a nie je preto prípustné.

→ **Manuální ovládání**

Screenová roleta SUNROL sa ovláda manuálne, pomocou madla. V prípade, že je systém umiestnený vyššie, látka sa sťahuje pomocou povrázku.

→ **Prístup k screenovej rolete**

Screenová roleta SUNROL je exteriérové zatienenie, je teda umiestnená na okennom ráme z vonkajšej strany. Pred akoukoľvek manipuláciou so screenovou roletou je preto nutné otvoriť okenné krídlo.

(Poznámka : Toto neplatí, ak je screenová roleta ovládaná z vonkajšej strany, napr. z terasy či balkóna. V takom prípade je samozrejme možné ovládať markízu zvonku bez nutnosti otvorenia krídla).

→ **Ovládanie screenovej rolety**

Každá screenová roleta SUNROL je štandardne vybavená výrezom v látke, ktorý umožňuje zaklesnutie prstov za spodný profil. Vždy sa uistíte, že ovládací element držíte pevne a bezpečne, bez rizika vyklznutia z prstov. Pokiaľ je screenová roleta umiestnená v takej výške, kedy nie je možné pohodlne rukou dosiahnuť na spodný profil, je spodný profil doplnený ovládacím povrázkom.

Uchopte povrázok a stiahnite screenovú roletu do takej polohy, kedy už druhou rukou pohodlne dosiahnete na spodný profil.

→ **Stiahnutie do požadovanej polohy**

Ťahom ruky za spodný profil stiahnite screenovú roletu do požadovanej polohy. Dbajte na to, aby ťah bol plynulý a rovnomerný, a to iba v smere dole, bez výkyvov do strán.

→ **Aretácia pomocou háčikov**

Spodný profil je vyrobený tak, že na oboch stranách presahuje šírku látky. Tieto prečnievajúce časti spodného profilu vsaďte do háčikov, ktoré boli pri montáži nainštalované po stranách screenovej rolety z vonkajšej strany rámu. Háčiky sú otvorené smerom dole, sila pružiny napne látku a bezpečne aretuje spodný profil v háčikoch. Než uvoľníte úchop screenovej rolety, presvedčte sa, že spodný profil je správne vsadený do oboch háčikov.

→ **Vytiahnutie screenovej rolety nahor**

Stiahnite screenovú roletu o niekoľko cm dole, až sa spodný profil uvoľní z fixačných háčikov.

Neuvoľňujte úchop screenovej rolety, naďalej pridržujte spodný profil či špagát. Sila pružiny potom začne navíjať látku na hriadeľ smerom nahor. Kontrolujte tento pohyb, kým sa poťah úplne nenavinie do boxu. Ak chcete spodný profil zafixovať do horných párov háčikov (ak boli namontované), presvedčte sa či spodný profil správne dosadol do oboch háčikov, než pustíte spodný profil.

→ **Údržba konštrukcie**

V prípade potreby (pískanie, vŕzganie) odporúčame namazať klznú časť uloženia hriadeľa mazivom na klzné kovové časti. Tá je na ľavej strane (určené z čelného pohľadu). Pri mazaní dbajte na zvýšenú opatnosť, aby mazivo neprišlo do styku s poťahom screenovej rolety.

→ Čistenie a starostlivosť

Spoločnosť Climax dodáva poťahy screenovej rolety najvyššej kvality, ktoré spĺňajú náročné požiadavky zákazníka. Aby Vaša Screenová roleta mala dlhú životnosť, je treba dodržiavať nasledujúce odporúčania:

- Pravidelné čistenie screenovej rolety zabraňuje usadzovaniu nečistôt a zaisťuje pekný vzhľad.
- Malé flaky je možné odstrániť bezfarebnou umelohmotnou gumou.
- Škvryny od oleja a iných mastnôt je možné odstrániť za pomoci technického benzínu a mäkké, dobre savé textílie (najlepšie bavlny).
- Pri znečistení voľne stekajúcou tekutinou je možné použiť aj mäkkú, dobre savú textíliu a jej pomocou tekutinu z poťahu odstrániť.
- Prach a voľné čiastočky nečistôt pravidelne odstraňujte za použitia mäkkej kefy či prúdu vody (napr. záhradná hadica – nepoužívajte prúd vody pod tlakom, mohlo by dôjsť na porušenie impregnácie). Potom nechajte screenovú roletu pred zasunutím dobre vyschnúť.
- Ak je nutné poťah celkovo vyčistiť, treba tak urobiť za pomoci huby či mäkkej kefy a slabého mydlového roztoku (napr. 2 % roztoku pracieho prášku na farebnú bielizeň – čistiaci prostriedok nesmie obsahovať bielidlá ani chlór, inak opäť dôjde k porušeniu impregnácie). Dôležité je, potom znova dôkladne poťah opláchnuť, zbaviť ho zvyškov mydlového roztoku a screenovú roletu nechať pred zasunutím dobre vyschnúť.
- V prípade, že screenovú roletu nenecháte pred zasunutím dobre vyschnúť, je riziko napadnutia markízovej látky plesňou a následného znehodnotenia impregnácie a vzniku neodstrániteľných tmavých flakov pomerne vysoké.
- Po každom čistení obnovte impregnáciu látky bežným sprejom na impregnáciu stanov. Impregnáciu aplikujte na suchý poťah (netýka sa screenových roliet s poťahom Polyscreen a Soltis).
- Nepoužívajte silne alkalické čistiace prostriedky ako draselný lúh, sodný lúh, sóda, silne kyslé výrobky alebo agresívne pôsobiace abrazívne látky.
- Kovové časti Vašej screenovej rolety boli opatrené dostatočnou povrchovou úpravou. Pekný vzhľad zaisť pravidelné utieranie mäkkou, bavlnenou handrou. Silné znečistenie na lakovaných častiach môže byť odstránené bežnými čistiacimi prostriedkami na lakované povrchy osobných áut.


SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ 17
Vnější protisluneční clona SUNROL 8-450-03-410000 Prohlášení o vlastnostech: 28-02-17 Vnější protisluneční clona Odolnost proti větru: Technická třída 2, EN 13561 Celkový činitel prostupu sluneční energie g_{tot} : 0,03-0,15

6-201-04-220004

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ