

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU LÁTKOVÉ ROLETKY

Obecné informace

Tento návod je určený pro všechny uživatele látkových roletek firmy Servis Climax. Návod důkladně pročtěte před prvním použitím výrobku a uchovejte po celou dobu užívání výrobku.

Na všechny výrobky společnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytována záruka 4 roky.

Výrobce: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628

Děkujeme za zakoupení produktů firmy SERVIS CLIMAX a.s.



Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí, nebo důležitou informaci.

Důležité informace

1) Používejte roletku pouze tehdy, když při stahování a vytahování roletky nejsou v dráze látky žádné předměty či osoby.

2) Neovládejte roletky tahem za spodní profil, může dojít k poškození brzdy (mimo roletek do střešních oken).

3) Nevěste na výrobek žádné předměty.

4) V případě výskytu malých dětí dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k uškrcení i když je roletka vyrobena dle normy 13120+A1 a opatřena bezpečnostními prvky.

5) Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího řetízky.

6) Abyste zabránili zamotání nebo uškrcení, umístěte tyto mimo dosah dětí.



7) Šňůry a řetízky se mohou obtočit kolem krku dítěte.

8) U motorických roletek hrozí zasažení elektrickým proudem. Nikdy nemanipulujte s jejím zapojením.

9) Práce se součástkami spojenými s elektrickým proudem musí být prováděny osobou znalou, která má k zapojení požadovaná oprávnění!

10) Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

11) Zabraňte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

12) V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat firmu, která prováděla montáž nebo výrobce. V takovém případě se roletka nesmí dále používat.

Ovládání – obecné informace

13) K ovládání roletky slouží ovládací řetízek (a), klika (b) nebo el. motor (c).

13a) Tahem za jeden pramen řetízku se roletka pohybuje nahoru nebo dolů. Řetízek bývá při montáži zpravidla opatřen nastavitelnými dorazy, kterými se nastaví koncové polohy. V případě použití v prostorech, kde se vyskytují malé děti, nebo u provedení roletky typu Zebra, může být použitý nekonečný řetízek. U tohoto ovládání nejsou nastaveny koncové polohy, je tedy potřeba dbát na to, aby nedošlo k přetočení roletky při vytahování, a také aby nedošlo k překročení objednávací výšky při stažení směrem dolů (hrozí uvolnění látky z hřídele). Roletky jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit roletku v jakékoli poloze bez nutnosti aretovat řetízek.

13b) Stahování a navíjení roletek je možné provést pomocí ovládací kliky. Otáčením kliky v jednom nebo druhém směru dochází pohybu roletky směrem nahoru nebo dolů. U tohoto ovládání nejsou nastaveny koncové polohy, je tedy potřeba dbát na to, aby nedošlo k přetočení roletky při vytahování, a také aby nedošlo k překročení objednávací výšky při stažení směrem dolů (hrozí uvolnění látky z hřídele).

13c) Stahování a navíjení roletek je možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo vypínačem. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným výkonům. Pro nastavení ovládání roletek se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.

14) Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně.

Údržba

15) Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

16) Znečištěnou tkaninu například od prachu ošetřete tak, že použijete měkký kartáč například takový, jako se používá na šaty.

17) Vždy je dobré předem látku za pomoci vysavače nastaveného na nejmenší výkon vysát.

Pouze u vybraných látek - dle vzorníku (piktogram , vzorník k nahlédnutí na stránkách www.climax.cz):

18) Chcete-li provést mokré čištění, pak látku (roletku) položte na hladký čistý povrch

19) Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Hadřík by měl být vlhký a nikoli mokrá.

20) Tahem od kraje ke kraji látku očistěte po obou stranách.



21) Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry, silné alkalické čisticí prostředky apod.



22) Dbejte na opatrné čištění stínících lamel či textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.



23) Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila.

24) Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.



25) Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

26) Látky nežehlete z důvodu povrchové impregnace.