

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Innenstoffbeschattung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Anleitung ist für alle Benutzer der Stoffrollos von Servis Climax bestimmt. Lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch des Produktes gründlich durch und bewahren Sie diese während der gesamten Nutzungsdauer des Produktes auf.

Für alle Produkte der Gesellschaft SERVIS CLIMAX a.s. wird eine Garantie von 4 Jahren gewährt.

Hersteller: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Id.-Nr.: 25352628



Dieses Symbol macht auf eventuelle Gefahr oder eine wichtige Information aufmerksam.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Das Rollo ist nur dann zu benutzen, wenn sich beim Herunterlassen oder Hochziehen des Rollos in der Bahn des Stoffes keine Gegenstände oder Personen befinden.
2. Die Stoffrollos nicht durch das Ziehen am unteren Profil bedienen, da es sonst zur Beschädigung der Bremse kommen kann (ausser den Stoffrollos für Dachfenster).
3. An das Produkt keine Gegenstände hängen.
4. Besondere Vorsicht ist bei Anwesenheit von Kleinkindern geboten, denn es droht auch dann Strangulationsgefahr, wenn das Rollo entsprechend der Norm 13120+A1 hergestellt wurde und mit Sicherheitselementen versehen ist.
-  5. Betten, Kinderbetten und Möbel von der Nähe eines mit Ketten ausgestatteten Fensters entfernen.
6. Um Hängenbleiben oder Strangulation zu vermeiden, sind diese außerhalb der Reichweite von Kindern zu platzieren.
7. Die Schnüre und Ketten können sich um den Hals eines Kindes wickeln.
8. Bei motorischen Rollos besteht Stromschlaggefahr. Unterlassen Sie jegliche Handhabung mit deren Anschluss.
9. Arbeiten an jenen Komponenten, die unter Strom stehen, sind von einer fachlich qualifizierten Person durchzuführen, die über die zum Anschließen erforderlichen Berechtigungen verfügt!
10. Zwecks Überprüfung oder Wartung von elektrischen Teilen ist das Produkt zuverlässig vom Stromnetz zu trennen.
11. Die Kinder müssen davon abgehalten werden, mit der Betätigungseinrichtung zu spielen. Die Fernbedienung ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
12. Ist eine Reparatur oder ein Serviceeingriff erforderlich, ist stets eine Montagefirma, welche die Montagearbeiten durchgeführt hat, oder der Hersteller zu kontaktieren. In diesem Fall darf das Rollo nicht weiter benutzt werden.

BEDIENUNG – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1. Zur Bedienung des Stoffrollos dient Bedienkette (a), Kurbel (b) oder el. Motor (c).
- 1.a. Durch das Zeihen an einem Kettenstrang bewegt sich das Rollo aufwärts oder abwärts. Bei der Montage werden auf die Bedienkette die Kettenstopper befestigt, damit werden die Endlagen eingestellt. Wenn die Rollos in den Räumen, wo sich kleine Kinder befinden, montiert werden sollen, oder bei der Zebra-Stoffrollos, kann man auch die endlose Kette benutzen. Bei diesem Bedienungstyp werden nicht die Endlagen eingestellt und es ist nötig, aufmerksam zu sein, dass das Stoffrollo beim Hochziehen nicht umgedreht wird und wenn man das Stoffrollo runterzieht, dass man nicht die Bestellhöhe überschreitet (es droht, dass der Stoff von der Welle löst). Die Rollos sind mit einer Bremse ausgerüstet, die das Einstellen des Rollos in beliebiger Position ohne Arretierung der Kette möglich macht.

- 1.b. Das Stoffrollo kann man mit dem Kurbel hoch- und runterziehen. Mit der Kurbeldrehung in eine oder zweite Richtung wird das Rollo hoch oder runtergezogen. Bei diesem Bedienungstyp sind keine Endlagen eingestellt. Es ist nötig, aufmerksam zu sein, dass das Stoffrollo beim Hochziehen nicht umgedreht wird und wenn man das Stoffrollo runterzieht, dass man nicht die Bestellhöhe überschreitet (es droht, dass der Stoff von der Welle löst).
- 1.c. Das Herunterlassen und Aufwickeln der Rollos kann mithilfe eines Elektroantriebs und einer Fernbedienung oder eines Schalter erfolgen. Die Elektroausstattung, Montage und Wartung hat lediglich durch qualifizierte Personen, die zu den jeweiligen Leistungen berechtigt und befähigt sind, zu erfolgen. Für die Einstellung der Rollobedienung ist die vom Lieferanten zu dieser Einrichtung mitgelieferte Anleitung zu befolgen.
2. Bei der Anwendung ist das Produkt vorsichtig zu handhaben.

WARTUNG

1. Das Produkt verlangt keine außerordentliche Wartung und Schmierung der Bedienmechanismen.
2. Der zum Beispiel durch Staub verunreinigte Stoff ist unter Einsatz von einer weichen Bürste, beispielsweise einer Kleiderbürste, zu pflegen.
3. Es ist immer günstig den Stoff vorher mithilfe von einem auf geringste Leistung eingestellten Staubsauger abzusaugen.
4. Nur für bestimmte Stoffe – gemäß Musterkollektion (Piktogramm , Musterkollektion zur Einsicht auf unseren Webseiten www.climax.cz):
5. Sollte eine Nassreinigung vorgenommen werden, dann ist der Stoff (das Rollo) auf eine glatte, saubere Oberfläche zu legen.
6. Verwenden Sie nur Seifenlösungen ohne chemische Zusätze mit Temperaturen bis 30 °C. Das Tuch sollte nur feucht, keineswegs nass sein.
7. Durch den Zug von Rand zu Rand ist der Stoff beiderseits zu reinigen.
8. Keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. organische Verdünnungsmittel, Lösungsmittel, Reinigungspasten, Dampfreiniger und starke alkalische Reinigungsmittel usw. verwenden.
9. Auf die vorsichtige Reinigung der Sonnenschutzlamellen oder -textilien achten, um deren Durchdrücken oder sonstige Beschädigung zu vermeiden.
10. Stoffe mit aufgedämpfter Aluminiumschicht dürfen nicht mit Wasser gereinigt werden – die Schicht wird dadurch beschädigt.
11. Bei der Fensterreinigung ist das Produkt in eine solche Position zu stellen, um dessen Beschädigung zu vermeiden und gleichzeitig die Reinigung zu ermöglichen.
12. Das Produkt bei Bau- sowie Malerarbeiten vor Verunreinigung schützen.
13. Die Stoffe aus Gründen der Oberflächenimprägnierung nicht bügeln.



SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ