

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU VNÚTORNÉ TIENENIE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tento návod je určený pre všetkých používateľov látkových roletiek firmy Servis Climax. Návod dôkladne prečítajte pred prvým použitím výrobku a uchovajte po celú dobu používania výrobku.

Na všetky výrobky spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytovaná záruka 4 roky.

Výrobca: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628.

Ďakujeme za zakúpenie produktov firmy SERVIS CLIMAX a.s.



Tento symbol upozorňuje na prípadné nebezpečenstvo, alebo dôležitú informáciu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Používajte roletku iba vtedy, keď pri sťahovaní a vyťahovaní roletky nie sú v dráhe látky žiadne iné predmety či osoby.
2. Neovládajte roletky ťahom za spodný profil, môže dôjsť k poškodeniu brzdy (mimo roletiek do strešných okien).
3. Nevešajte na výrobok žiadne predmety.
4. V prípade výskytu malých detí dbajte na zvýšenú opatrnosť, môže dôjsť k uškrteniu aj keď je roletka vyrobená podľa normy 13120+A1 a opatrená bezpečnostnými prvkami.
5. Odstráňte postele, detské postieľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho retiazky.
 6. Aby ste zabránili zamotaniu, alebo uškrteniu, umiestnite ich mimo dosah detí.
 7. Šnúry a retiazky sa môžu obtočiť okolo krku dieťaťa.
8. Pri motorických roletkách hrozí zasiahnutie elektrickým prúdom. Nikdy nemanipulujte s jej zapojením.
9. Práce so súčiastkami spojenými s elektrickým prúdom musia byť vykonávané osobou znalou, ktorá má na zapojenie požadované oprávnenia!
10. Pre kontrolu alebo údržbu elektrických častí musí byť výrobok odpojený spoľahlivým spôsobom od dodávky energie.
11. Zabráňte deťom hrať sa s ovládacím zariadením. Diaľkové ovládanie udržiajte mimo dosahu detí.
12. V prípade nutnosti opravy či servisného zásahu je nutné vždy kontaktovať firmu, ktorá vykonávala montáž alebo výrobcu. V takom prípade sa roletka nesmie ďalej používať.

OVLÁDANIE - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Na ovládanie roletky slúži ovládacia retiazka (a), kľuka (b) alebo el. motor (c).
 - 1.a. Ťahom za jeden prameň retiazky sa roletka pohybuje nahor alebo nadol. Retiazka býva pri montáži spravidla vybavená nastaviteľnými dorazmi, ktorými sa nastaví koncové polohy. V prípade použitia v priestoroch, kde sa vyskytujú malé deti, alebo pri prevedení roletky typu Zebra, môže byť použitá nekonečná retiazka. Pri tomto ovládaní nie sú nastavené koncové polohy, je teda potrebné dbať na to, aby nedošlo k pretočeniu roletky pri vyťahovaní, a tiež aby nedošlo k prekročeniu objednávacej výšky pri stiahnutí smerom dole (hrozí uvoľnenie látky z hriadeľa). Roletky sú opatrené brzdou, ktorá umožňuje zastaviť roletku v akejkoľvek polohe bez nutnosti aretovať retiazku.
 - 1.b. Sťahovanie a navíjanie roletiek je možné vykonať pomocou ovládacej kľučky. Otáčaním kľučky v jednom alebo druhom smere dochádza pohybu roletky smerom nahor alebo nadol. Pri tomto ovládaní nie sú nastavené koncové polohy, je teda potrebné dbať na to, aby nedošlo k pretočeniu roletky pri vyťahovaní, a tiež aby nedošlo k prekročeniu objednávacej výšky pri stiahnutí smerom dole (hrozí uvoľnenie látky z hriadeľa).
 - 1.c. Sťahovanie a navíjanie roletiek je možné vykonať pomocou elektrického pohonu diaľkovým ovládaním alebo vypínačom. Elektrická inštalácia, montáž a údržba musí byť vykonávaná iba kvalifikovanými osobami, ktoré sú oprávnené a spôsobilé k daným výkonom. Pre nastavenie ovládania roletiek sa riadte návodom k tomuto zariadeniu dodaným dodávateľom.
2. Počas používania s výrobkom zaobchádzajte opatrne.

ÚDRŽBA

1. Výrobok nevyžaduje mimoriadnu údržbu a mazanie ovládacích mechanizmov.
2. Znečistenú tkaninu napríklad od prachu ošetríte tak, že použijete mäkkú kefu napríklad takú, ako sa používa na šaty.
3. Vždy je dobré vopred látku vysať pomocou vysávača nastaveného na najmenší výkon.

Iba u vybraných látok - podľa vzorkovníka (piktogram , vzorkovník na nahliadnutie na stránkach www.climax.cz):

4. Ak chcete vykonať mokré čistenie, potom látku (roletku) položte na hladký čistý povrch.
5. Používajte iba mydlové roztoky bez chemických prísad, s teplotou do 30 °C. Handrička by mala byť vlhká a nie mokrá.
6. Ťahom od kraja ku kraju látku očistíte po oboch stranách..



7. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, vyvíjače pary, silné alkalické čistiace prostriedky a pod.
8. Dbajte na opatrné čistenie tieniacich lamiel či textílií, aby nedošlo k ich pretlačeniu alebo inému poškodeniu.
9. Látky s naparovanou hliníkovou vrstvou sa nesmú čistiť vodou – vrstva by sa tým poškodila.
10. Pri čistení okien výrobok nastavte do takej polohy, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu a aby nebránil v čistení.
11. Chráňte výrobok pred znečistením pri stavebných úpravách a pri maľovaní.
12. Látky nežehlite z dôvodu povrchovej impregnácie.

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, Vsetín, 75501, CZ