

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU SIETÍ PROTI HMYZU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tento návod je určený pre všetkých užívateľov sietí proti hmyzu firmy Servis Climax. Návod dôkladne prečítajte pred prvým použitím výrobku a uchovajte po celú dobu používania výrobku. Na všetky výrobky spoločnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytovaná záruka 4 roky. Výrobca: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČO: 25352628 Ďakujeme za zakúpenie produktov firmy SERVIS CLIMAX a.s.



Tento symbol upozorňuje na prípadné nebezpečenstvo, alebo dôležitú informáciu.



Na likvidáciu obalového materiálu aj vlastného výrobku, príp. jeho elektronických prvkov, použite spôsoby a zberné miesta k tomu určené.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1) Pohyblivé siete proti hmyzu (Dverné, Posuvné, Rolovacie okenné, Rolovacie dverové, Plisé), používajte iba, vtedy ak nie sú v dráhe siete žiadne predmety či osoby.

2) Pohyblivé siete proti hmyzu neovládajte ťahaním za sieťovinu, či tlakom do sieťoviny.

3) Nevešajte na výrobky a ani neopierajte o výrobky žiadne predmety.



4) Výrobky neslúžia z bezpečnostného hľadiska ako zábrana proti vypadnutiu z okná, alebo dverí.

5) Zabraňte mechanickému namáhaniu a poškodeniu výrobku.

6) V prípade nutnosti opravy či servisného zásahu je nutné vždy kontaktovať svojho predajcu, popri prípade montážnu firmu, ktorá vykonávala montáž. V takom prípade sa siete nesmú ďalej používať.

OVLÁDANIE

Posuvné siete

- tlakom alebo ťahom za zvislý profil s drážkou

Rolovacie okenné

- Rolo klik a Rolo F1 - ťahaním za šnúрку, docvaknúť za pomoc aj spodného profilu

- Rolo hák - ťahanie pomocou spodného profilu

Rolo dverný magnet

- ťahaním za zvislý pojazdový profil s magnetom

Plisé

- ťahaním za zvislý pojazdový profil

8) Dverné siete otvárajte primeranou silou, aby nedošlo k poškodeniu pántov, toto platí najmä pri dverných sieťach ultra, kde by nemalo dôjsť k prekročeniu uhla otvárania cez 110°.

9) Pri ovládaní rolovacej okennej siete v smere hore aj dole je nutné držať spodný pojazdový profil vo vodorovnej polohe. V opačnom prípade môže dôjsť k zlému chodu siete alebo k jej poškodeniu. Pri rolovacej sieti dvernej je nutné držať pojazdový profil vo zvislej polohe.

10) Počas používania výrobku s ním zaobchádzajte opatrne, zvlášť potom pri čistení.

ÚDRŽBA

- 11) Výrobok nevyžaduje mimoriadnu údržbu a mazanie ovládacích echanizmov.
- 12) Pri čistení sieťoviny, používajte jemné kefovanie alebo ručný vysávač nastavený na slabý výkon, aby nedošlo k vytrhnutiu sieťoviny z drážky rámu alebo k jej pretrhnutiu.
- 13) Rolovacie siete vyžadujú udržiavanie čistoty vo vodiacich lištách.
- 14) Plisé siete vyžadujú udržiavanie čistoty v kofajniciach, je nutné pravidelne odstraňovať napadané nečistoty, najmä zvieracia srst', lístie, prach a hlinu. Tieto nečistoty znižujú životnosť plisé a môžu viesť k poškodeniu výrobku. K poškodeniu siete môže dôjsť aj v dôsledku extrémnych klimatických podmienok. Za silného vetra, rizika krúp atď., by sa mala sieť zatiahnuť.
- 15) Používajte iba mydlové roztoky bez chemických prísad, s teplotou do 30 C.



16) Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako sú organické riedidlá, rozpúšťadlá, čistiace piesky, čistiace pasty, parné generátory, a silné alkalické čistiace prostriedky.



17) Pri čistení okient výrobok z okna demontujte, pri pohyblivých sieťach nastavte do polohy tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu siete a aby nebránila v čistení.



18) Chráňte výrobok pred poškodením a znešistením pri stavebných úpravách a maľovaní.

