

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

INSEKTENSCHUTZGITTER

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Anleitung ist für alle Benutzer von Insektenschutzgittern von Servis Climax bestimmt. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, und bewahren Sie es für die gesamte Nutzungsdauer des Produkts auf.

Auf alle Produkte der AG SERVIS CLIMAX a.s. werden 4 Jahre Garantie gewährt.

Hersteller: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Tschechische Republik, Ident.-Nr.: 25352628.

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von SERVIS CLIMAX a.s. entschieden haben.



Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren oder wichtige Informationen hin.



Zur Entsorgung des Verpackungsmaterials, des Produkts selbst sowie seiner etwaigen elektronischen Elemente sind die hierfür vorgesehenen Methoden und Sammelstellen zu benutzen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1) Betätigen Sie bewegliche Insektenschutzgitter (Insektenschutztüren, Insektenschutz-Schiebetüren, Insektenschutzrollos für Fenster sowie für Türen, Insektenschutzplissees) nur dann, wenn sich keine Gegenstände oder Personen im Bewegungsbereich des Insektenschutzgitters befinden.

2) Betätigen Sie bewegliche Insektenschutzgitter nie durch Ziehen am oder Drücken ins Gewebe.



4) Aus sicherheitstechnischer Sicht dienen die Produkte nicht als Barriere gegen Sturz aus dem Fenster oder Tür.

3) Keine Gegenstände an das Produkt hängen oder lehnen.

5) Mechanische Beanspruchung und Beschädigung des Produkts verhindern.

6) Im Falle von notwendigen Reparatur- oder Serviceeinsätzen müssen Sie immer Ihren Händler, oder die Montagefirma, die die Montage durchgeführt hat kontaktieren. In diesem Fall, dürfen die Insektenschutzgitter nicht weiter betrieben werden.

BEDIENUNG

7) Zur Bedienung immer das hierzu bestimmte Element verwenden.

Insektenschutztüren

- durch Drücken oder Ziehen am Griff, bzw. an der Mittelsprosse mit Nut

Schiebe-Insektenschutzgitter

- durch Drücken oder Ziehen am senkrechten Profil mit Nut

Insektenschutzrollos für Fenster

- Insektenschutzrollo Klick und Insektenschutzrollo F1 – durch Ziehen an der Schnur, einrasten mit dem Unterprofil
- Insektenschutzrollo mit Hakenbefestigung – durch Ziehen am Unterprofil

Insektenschutzrollo mit Magnetband für Türen

- durch Ziehen am senkrechten Laufprofil mit Magnet

Plissees

- durch Ziehen am senkrechten Laufprofil

8) Öffnen Sie die Insektenschutzgitter mit einem angemessenen Kraftaufwand, um eine Beschädigung der Bänder zu vermeiden; dies gilt insbesondere für Insektenschutzgitter Ultra, deren Öffnungswinkel 110° nicht überschreiten sollte.

9) Bei der Betätigung des Insektenschutzrollos für Fenster in der Richtung hinauf und hinab ist das untere Laufprofil waagrecht zu halten. Andernfalls könnte es zum Fehllauf des Rollos oder zur dessen Beschädigung kommen. Bei der Betätigung des Insektenschutzrollos für Türen ist das Laufprofil senkrecht zu halten.

10) Das Produkt während deren Benutzung mit Vorsicht behandeln, vor allem bei der Reinigung.

WARTUNG UND PFLEGE

11) Das Produkt erfordert keine außergewöhnliche Wartung sowie Schmierung der Bedienmechanismen.

12) Zur Reinigung des Gewebes sanftes Bürsten anwenden oder auf schwach gestellten Handstaubsauger benutzen, um zu verhindern, dass das Gewebe durchgerissen oder aus der Nut des Rahmens gezogen wird.

13) Bei Insektenschutzrollos sind die Führungsschienen durchgehend sauber zu halten.

14) Bei Insektenschutzplissees müssen die Schienen sauber gehalten werden. Hineingefallene Schmutzpartikel, insbesondere Tierhaar, Blätter, Staub und Schmutz, sind regelmäßig zu entfernen. Diese Verunreinigungen verringern die Lebensdauer des Plissees und können zu Schäden am Produkt führen. Auch durch extreme klimatische Bedingungen kann es zu Schäden am Plissee kommen. Bei starkem Wind, Hagelgefahr etc. sollte das Plissee eingefahren werden.

15) Es sind ausschließlich Seifenlaugen ohne chemische Zusätze bei einer Temperatur von höchstens 30 °C anzuwenden.



16) Keine aggressiven Reinigungsmittel, wie organische Verdünner, Lösungsmittel, Scheuersand, Scheuermilch, Dampfreiniger und stark alkalische Reinigungsmittel verwenden.



17) Bei Fensterreinigung ist das Produkt vom Fenster zu demontieren, bewegliche Insektenschutzgitter sind so zu positionieren, dass sie nicht beschädigt werden können und die Reinigung nicht behindern.



18) Während Bau- und Malerarbeiten Produkt vor Beschädigung und Verschmutzung schützen.

